









# NÁVOD NA MONTÁŽ: PROSPER NEW LCT400

## ZOZNAM DIELOV

Číslo	Časť	Popis	Kusy
A		MDF plát	1
B		sklenené nohy	4
C		krátka skrutka	16
D		dlhá skrutka	8
E		matica	8
F		spojovací roh	16
G		imbusový kľúč	1
H		šesťhranný kľúč	1

