Montážny návod














5
4
4
5
4
4
1
e1
a1
6
7
e1
e1
a1
a1
e1
7
a1
6
f2
4
4
5
4
6
1
7
7
6
a1
4
4
5
f3
6
7
4
1
7
f3
6
a1
e1
f2
e1
e1
m
e1
e0
f3
(X4)